

**DYSTRYBUTOR:**



**KANOKAJAKI SP.J.**

**BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 94, 21-050 PIASKI**

**[www.sklep.kanokajaki.pl](http://www.sklep.kanokajaki.pl)**

**[info@kanokajaki.pl](mailto:info@kanokajaki.pl)**

**tel. +48815822146**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**STOJAK NA DWA KAJAKI**





Wolnostojące stojaki na kajaki to szybkie i łatwe rozwiązanie do przechowywania kajaków. Te łatwe w montażu stojaki są wykonane z wytrzymałej stali malowanej proszkowo z piankową wyściółką, która chroni powierzchnię kajaka lub desek. Przy odpowiedniej pielęgnacji wolnostojący stojak na kajaki wytrzyma lata użytkowania i warunki atmosferyczne.

### **OSTRZEŻENIE**

NIE stawaj, nie wspinaj się ani nie wieszaj na stojaku.

NIE pozwalaj małym dzieciom ani zwierzętom bawić się na wieszakach lub wokół nich.

Niewłaściwy montaż i/lub użytkowanie wieszaków może spowodować poważne obrażenia i/lub śmierć.

NIE przekraczaj sugerowanego obciążenia. MAKSYMALNE obciążenie: 45KG na każdą parę uchwytów.

JEŚLI nie zamontowano kółek, przy próbie przesuwania stojaka upewnij się, że regulowane nóżki odrywają się od podłogi, w przeciwnym razie spowoduje to poważne uszkodzenie.

### **LISTA CZĘŚCI**

2) Elementy podstawy w kształcie litery U

2) Słupki podstawowe 34".

2) Górne słupki 28 cali

4) Ramiona kołyski

4) Paski

8) Śruby podporowe 5/16" x 23/4".

8) Śruby podporowe 5/16" x 2 1/8".

16) Podkładki 5/16".

16) Nakrętki zabezpieczające 5/16".

4) Śruba sześciokątna 5/16" x 1".

4) Grube podkładki 5/16 cala

4) Podkładki zabezpieczające 5/16".

8) Regulowane nóżki

16) Nakrętki sześciokątne

8) Kotwy podłogowe

1) Klucz 1/2".

4) Kołki blokujące

8) Śruby sześciokątne 5/16" x 3 3/8".

## **INSTRUKCJA MONTAŻU: OPCJA PIERWSZA**



### **WYKAZ CZĘŚCI**

- 4) Ramiona kołyski ze wspornikami montażowymi
- 4) Kołki blokujące

Przymocuj ramiona kołyski do zmontowanych wież, wkładając kołki blokujące przez wspornik i do otworów w wieży.

UWAGA: Kołki blokujące można umieścić w górnych lub dolnych otworach wspornika, aby precyzyjnie dopasować położenie ramion gondoli.

## **INSTRUKCJA MONTAŻU: OPCJA DRUGA**



### **WYKAZ CZĘŚCI**

- 8) Śruby sześciokątne 5/16" x 3 3/8".
- 8) Nakrętki zabezpieczające
- 8) Podkładki

Używając elementów montażowych dostarczonych w pudełku z ramą, włóż śruby przez otwory w ramionach, a następnie w ramę i mocno dokręć.

UWAGA: Narzędzia wymagają jednego klucza 1/2" i jednego klucza imbusowego nr 5. (brak w zestawie)

## **UŻYTKOWANIE**

1. Odepnij pasy zabezpieczające i umieść kajak lub deskę wiosłową w wyściętanych ramionach kołyski.
2. Przeciągnij pasy przez górę jednostki pływającej i zabezpiecz je za pomocą rzepów.

## INSTRUKCJE SKŁADANIA



Figure 1

**UWAGA:** Twój stojak jest wyposażony w (8) kotwy podłogowe. Jeśli chcesz przymocować stojak do podłogi, doku lub pokładu, kotwy podłogowe muszą zostać zamontowane na regulowanych nóżkach PRZED zamontowaniem stóp do podstaw w kształcie litery U. Odbywa się to poprzez zdjęcie górnej nakrętki sześciokątnej ze stóp, wsunięcie kotwy na gwintowany wał i ponowne założenie nakrętki sześciokątnej, jak pokazano na rysunku 1.

1. Przymocuj (8) regulowane nóżki do (2) podstaw w kształcie litery U, jak pokazano na rysunku 2. Na każdej z dwóch podstaw w kształcie litery U znajdują się cztery miejsca na regulowane nóżki.
2. Umieść słupek podstawy 34" na podstawie w kształcie litery U, tak aby dwa kwadratowe otwory były skierowane w stronę otworu w kształcie litery "U".



Figure 2



**PRZESTROGA:** Upewnij się, że strona słupka podstawy z etykietą jest skierowana w stronę otwartej podstawy U. Nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne obrażenia lub śmierć!!!

3. Włóż dwie śruby transportowe przez górne otwory i zabezpiecz od dołu podkładką i nakrętką zabezpieczającą dla każdej śruby. W tym momencie NIE dokręcaj całkowicie. Pozwól słupkowi podstawy lekko się poruszyć.
4. Włóż dwie śruby transportowe przez otwory po wewnętrznej stronie litery „U” i zabezpiecz je z tyłu za pomocą podkładek i nakrętek zabezpieczających. Zobacz rysunek 3.



Figure 3



**Figure 4**

5. Dokręć wszystkie śruby z zespołów 3 i 4.
  6. Włóż słupek górny 28" do słupka podstawowego 34" i zabezpiecz śrubami sześciokątnymi, podkładkami i podkładkami zabezpieczającymi. Zobacz rysunek 4.
  7. Powtórz kroki 1-6 dla drugiej wieży.
- WAŻNE:** Przed załadowaniem kajaka upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dobrze dokręcone, wszelkie poluzowane śruby spowodują poważne uszkodzenia stojaka.