

DYSTRYBUTOR:



KANOKAJAKI SP.J.
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 94, 21-050 PIASKI
www.sklep.kanokajaki.pl
info@kanokajaki.pl
tel. +48815822146

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZEK KAJAKOWY



Lista części



Belka poprzeczna x2



Podpora kadłuba x2



Koło x2



Podpórka x1



Pas x2

Montaż

Krok 1.

- Przetnij podpórkę przez otwór w osi belki poprzecznej. Patrz zdjęcie nr 1
- Dobrze dopasuj podpórkę do belki poprzecznej. Patrz zdjęcie nr 2

Uwaga: Upewnij się, że podpórka jest zamontowana we właściwym kierunku. Zdjęcie nr 3

Jeśli chcesz, możesz wyregulować podpórkę, poluzowując nakrętkę i ustawiając podpórkę pod dowolnym kątem.



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

Uwaga - dla lepszego zabezpieczenia należy przełożyć pasy przez rączki lub pierścienie kajaka.



Upewnij się, że podpórka wózka jest zwrócona w kierunku przeciwnym do ciągnięcia

Mocowanie dodatkowych pasów

Zabezpiecz kajak pasami (przeciągając pas przez klamrę i zaciągając go).



Uwaga - dla lepszego zabezpieczenia należy przełożyć pasy przez rączki lub pierścienie kajaka.



Upewnij się, że podpórka wózka jest zwrócona w kierunku przeciwnym do ciągnięcia.

Maksymalne obciążenie 75 kg

Dopasuj kąt podkładki wózka do kształtu kadłuba kajaka
Podnieś rufę kajaka i przesunij się na platformę wózka.



Upewnij się, że kadłub kajaka dobrze leży na wózku.



Mocowanie wózka do kajaka za pomocą pasów

Zabezpiecz kajak pasami (przeciągając pas przez klamrę i zaciągając go)



Krok 2.

Połącz ze sobą dwie belki poprzeczne . Patrz zdjęcie 4 i 5.



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5

Krok 3.

- Zamontuj jedną podkładkę kadłuba na belce poprzecznej. Uwaga: Upewnij się, że płyta kadłuba jest ustawiona pionowo, gdy dociskasz ją do belki poprzecznej. Patrz zdjęcie nr 6
- Po dopasowaniu podkładki do belki poprzecznej wyreguluj podkładkę kadłuba do kształtu litery V. Patrz zdjęcie nr 7
- Powtórz powyższe kroki i zamontuj kolejną podkładkę kadłuba na belce poprzecznej. Patrz zdjęcie nr 8



Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8

Krok 4

Założ koła i zablokuj sworznie. UWAGA – po wciśnięciu kołków w celu zablokowania będzie słychać kliknięcie, jakby nie, oznacza to, że nie zablokowałeś ich prawidłowo i koła odpadną.



Krok 5 Montaż pasów

1. Do wózka dołączone są 2 komplety pasów, każdy komplet zawiera 1 pasek z klamrą i 1 pasek bez klamry.
2. Weź pierwszy komplet pasów.
3. Weź pasek z klamrą, przełóż przeciwną stronę paska (stronę pętli) przez otwór, na środku końcowego końca podkładki, następnie przeciągnij klamrę przez pętelkę, aby przymocować pasek do podkładki .



4. Weź drugi pasek, który nie ma klamry, weź stronę z pętlą, przełóż go przez otwór, na środku końca 2. podkładki, a następnie przeciągnij koniec paska przez pętlę, aby zapiąć pasek na podkładce.



Dodatkowe komplety pasów

Jeśli chcesz dodatkowo zabezpieczyć kajak na dłuższej lub wyboistej drodze, możesz dodać drugą parę pasków do otworów narożnych.



Uwaga: dodatkowy pasek należy zawiązać po przeciwnej stronie podpórki

Montaż wózka do kajaka

Umieść wózek w pobliżu środka kajaka i ustaw wózek pod odpowiednim kątem względem kajaka

Ustaw podpórkę w tym samym kierunku co rufa kajaka

